

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: lab.pro-solution.ru | эл. почта: lpi@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Мутномер 2100Q: портативный



Мутномеры (турбидиметры) HACH серии 2100 предназначены для полевых и лабораторных измерений мутности с высокой точностью. Несколько вариантов калибровки, низкое энергопотребление, широкие возможности диагностики, простота эксплуатации - главные отличительные черты портативных мутномеров HACH 2100 Q.

Применение:

- Питьевая вода
- Сточные воды
- Очищенная вода / Энергетика
- Технологическая вода
- Охрана окружающей среды
- Продукты и напитки

Легкая калибровка и проверка:

Портативные мутномеры HACH 2100Q всегда обеспечивают точность измерений. С простым и понятным интерфейсом не потребуется читать подробное руководство, чтобы провести рутинную калибровку. Одноточечная калибровка RapidCal предлагает простое решение для измерений малых значений мутности.

Простая передача данных:

Передать на компьютер с 2100Q результаты просто без дополнительных программ с использованием модуля USB+Питание. Все данные передаются в модуль и легко сохраняются на компьютере через USB подключение, обеспечивая целостность и доступность результатов. Два дополнительных модуля помогут настроить подключение к компьютеру и питание прибора под ваши требования.

Точные измерения оседающих образцов:

Портативные мутномеры HACH 2100Q оснащены новейшей функцией измерения быстро оседающих образцов, для воспроизводимой и правильной оценки мутности сложных быстро оседающих образцов. Уникальный алгоритм рассчитывает мутность, исходя из серии последовательных измерений, избавляет от лишних измерений и расчетов.

Удобное сохранение результатов:

В памяти автоматически записываются 500 последних значений для легкого просмотра и хранения. Сохраняются следующие данные: дата и время, код оператора, режим измерений, код образца, номер образца, единицы, время калибровки, сообщения об ошибках и результат.

Точная оптика в полевых условиях:

Два фотоприемника компенсируют окраску образца, флуктуации яркости и посторонний свет, позволяя оператору достичь точность измерений, сравнимую с лабораторной, с широким спектром образцов даже в сложных условиях

Технические характеристики:

Принцип действия	нефелометрический относительный по соотношению сигналов детекторов пропускания и детектора 90°
Единицы измерения:	NTU
Соответствие метода	ЕРА 180.1
Точность измерения:	±2% от значения плюс посторонний свет (0 – 1000 NTU)
Воспроизводимость:	±1% от измеряемого значения или ±0.01% NTU (что больше)
Разрешение:	0,01 в мин. диапазоне
Калибровка:	По формазиновым первичным стандартам
Источник света:	Лампа накаливания

Характеристики

Бренд: ЛОиП